

TABELA DE CÓDIGOS DE DEFEITOS GM



Código	Descrição
P0105	Falha no circuito do sensor de pressão absoluta - MAP
P0110	Falha no circuito do sensor de temperatura do ar - ACT
P0115	Falha no circuito do sensor de temperatura da água - CTS
P0120	Falha no circuito do sensor de posição da borboleta de aceleração - TPS
P0130	Falha no circuito da sonda lambda - EGO
P0170	Falha na sonda lambda - Mistura (rica ou pobre)
P0200	Falha no circuito dos injetores
P0201	Falha no circuito do injetor 1
P0202	Falha no circuito do injetor 2
P0203	Falha no circuito do injetor 3
P0204	Falha no circuito do injetor 4
P0230	Falha no relé da bomba de combustível
P0325	Falha no circuito do sensor de detonação (somente VHC)
P0335	Falha no circuito do sensor de rotação
P0351	Falha no circuito da bobina de ignição (1/4)
P0352	Falha no circuito da bobina de ignição (2/3)
P0443	Falha no circuito elétrico da válvula de purga do cânister
P0480	Falha no circuito da velocidade baixa da ventoinha
P0481	Falha no circuito da velocidade alta da ventoinha
P0500	Ausência de sinal do sensor de velocidade
P0505	Falha no atuador da marcha-lenta - IAC
P0530	Falha no circuito do sensor de pressão do ar-condicionado
P0560	Tensão de bateria fora da faixa
P0602	Falha na UCE
P0607	Falha no circuito do sensor de detonação (somente VHC)
P0650	Falha no circuito elétrico da lâmpada de manutenção
P0660	Falha no circuito elétrico da lâmpada de temperatura
P1231	Falha no circuito do relé da bomba de combustível
P1484	Falha no circuito do relé da velocidade alta da ventoinha
P1530	Falha no circuito de solicitação do ar-condicionado
P1540	Falha no sinal do sensor de pressão do ar-condicionado
P1600	Falha na UCE
P1604	Falha na UCE
P1605	Falha na UCE
P1610	Falha na programação do Imobilizador
P1611	Falha na entrada do código de segurança
P1612	Ausência de sinal do imobilizador
P1613	Sinal incorreto do imobilizador
P1614	Falha no transponder (chave incorreta ou não programada)