

# PROCEDIMENTO PARA GRAVAÇÃO DO ALARME TOYOTA - HILUX



TODAS AS PORTAS FECHADAS E DESTRAVADAS  
COM A CHAVE FORA DO CILINDRO

COLOQUE A CHAVE NO CILINDRO

AGUARDE 5 SEGUNDOS

LIGUE E DESLIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO 5 VEZES E NA 5ª VEZ DEIXAR A CHAVE NA POSIÇÃO ON  
(NESTE MOMENTO A LUZ "SECURITY" DEVERÁ ESTAR ACESA CONSTANTEMENTE)

ABRIR E FECHAR A PORTA DO LADO DO MOTORISTA 1 VEZ.

DESLIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO (APÓS ESTE PROCEDIMENTO O SISTEMA EMITIRÁ UMA RESPOSTA  
"A BUZINA SOARÁ 1 VEZ E O PISCA - ALERTA PISCARÁ 1 VEZ").

ABRIR E FECHAR A PORTA 1 VEZ (MODO ADICIONAR CHAVE) OU 4  
VEZES (MODO APAGAR CHAVES)

LIGUE E DESLIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO 1 VEZ  
(APÓS ESTE PROCEDIMENTO O SISTEMA EMITIRÁ UMA RESPOSTA A BUZINA SOARÁ E O PISCA -  
ALERTA PISCARÁ CONFORME A FUNÇÃO SELECIONADA...ADICIONAR 1VEZ E APAGAR 4 VEZES.)

APERTE O BOTÃO "LOCK" E "UNILOCK" SIMULTANEAMENTE  
(SEM REMOVER A CHAVE DO CILINDRO)

APERTE O BOTÃO "LOCK" SEM REMOVER A CHAVE DO CILINDRO  
A BUZINA SOARÁ 1 VEZ E AS PORTAS TRAVARÃO E DESTRAVARÃO AUTOMATICAMENTE

CASO TENHA MAIS DE UM CONTROLE PARA CODIFICAR REFAZER OS DOIS ÚLTIMOS  
PROCEDIMENTOS, LOGO APÓS O TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS.

RETIRE A CHAVE DO CILINDRO E TESTE O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE

## PLANTÃO TRANSPONDER

FINAIS DE SEMANA:

(11) 7858-1327 ID: 15\*3122

(11) 7858-1328 ID: 15\*3123

(11) 9615-2817

LINHA TRANSPONDER:

(11) 3879-6889 / 3879-6895

(11) 7830-3143 -ID 15\*25286

(11) 7857-7234 - ID 15\*38370

ID - 15\*24674