

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES COROLLA ANO 2008 A 2010
(QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)**

**SR110161
CARGA 164**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES COROLLA ANO 2008 A 2010
(QUANDO EXISTE UMA CHAVE FUNCIONANDO)****COROLLA ANO 2008 A 2010 - IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Toyota Corolla - Imobilizador - Diagnóstico.....	03
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Imobilizador - Diagnóstico - Programar.....	06
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Imobilizador - Diagnóstico - Apagar.....	07

COROLLA ANO 2008 A 2010 - TELECOMANDO

Rotina Para Verificação - Toyota Corolla - Telecomando - Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Telecomando - Diagnóstico - Programar.....	10
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Imobilizador - Diagnóstico - Apagar.....	11

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o combustível a ser usado no
veículo. (neste procedimento selecione
Flex) Toque em ENTRAR.

Combustível

Fabricante\Toyota\Corolla

- Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado .
(neste procedimento selecione
Imobilizador!) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Toyota\Corolla\Flex

- Imobilizador
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a
2010). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Flex\Imobilizador

- 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste
procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2008 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Informacao 

Insira o conector
OBD II MIC

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - PROGRAMAR

9º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Programar). Toque em ENTRAR.

IMOB. COROLLA 2010

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição com uma chave programada. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

IMOB. COROLLA 2010

Informacao

Ligue a ignicao com uma chave programada

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Neste está sendo executado o procedimento.

IMOB. COROLLA 2010

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - DIAGNOSTICO - APAGAR**

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Apagar). Toque em ENTRAR.

IMOB. COROLLA 2010

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

IMOB. COROLLA 2010

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste está sendo executado o procedimento.

IMOB. COROLLA 2010

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
TELECOMANDO - DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado .
(neste procedimento selecione
Telecomando) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Toyota\Corolla\Flex

- Imobilizador
- Telecomando

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a
2010). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Flex\Telecomando

- 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste
procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2008 a 2010

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
TELECOMANDO - DIAGNOSTICO**

4º Passo



Interface
Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Escolha a opção
Aguarde 

Verificando...

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 4, 5 e 6, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

6º Passo



Interface
Informacao 

Insira o conector
OBD II MIC

ENTER ESC

VOIAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
TELECOMANDO - DIAGNOSTICO - PROGRAMAR

7º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Programar). Toque em ENTRAR.

TELECOMANDO 2010

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição com uma chave programada. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

TELECOMANDO 2010

Informacao

Ligue a ignicao com uma chave programada

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Neste está sendo executado o procedimento.

TELECOMANDO 2010

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
TELECOMANDO - DIAGNOSTICO - APAGAR

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apagar). Toque em ENTRAR.



TELECOMANDO 2010

***\Diagnostico

- Programar
- Apagar

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



ITELECOMANDO 2010

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste está sendo executado o procedimento.



TELECOMANDO 2010

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar