

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA SENHA PINÇA ECU POLO
FOX AUTOMÁTICO MAGNETI MARELLI IAW 4GV.NR

SR110190
CARGA 167

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA SENHA PINÇA ECU POLO
FOX AUTOMÁTICO MAGNETI MARELLI IAW 4GV.NR****FOX**

Rotina Para Verificação - Volkswagen Fox - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Ler Senha E Gravar Senha Via Pinça Soic 8.....	03
Rotina Para Verificação - Volkswagen Fox - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação - Volkswagen Fox - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Gravar Senha Via Pinça Soic 8.....	06

POLO

Rotina Para Verificação - Volkswagen Polo - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Ler Senha E Gravar Senha Via Pinça Soic 8.....	07
Rotina Para Verificação - Volkswagen Polo - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	09
Rotina Para Verificação - Volkswagen Polo - Central Magneti Marelli IAW 4GV NR Gravar Senha Via Pinça Soic 8.....	10

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR

Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.NR.....	11
Ilustração da Localização da Memória para Ler a Senha do Imobilizador.....	12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN FOX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
LER SENHA E GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Fox) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- FOX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Volkswagen\Fox

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN FOX

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR LER SENHA E GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o sistema

***\Fox\Central

- Marelli IAW 4GV NR

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV NR) Toque em ENTRAR.

5º Passo



Interface

***\Marelli IAW 4GV NR

- Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

6º Passo



Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25320)
- SMD (95320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 25320 ou SMD 95320)
OBS: Este procedimento serve para a memória SMD (25320) ou para a memória SMD (95320). Toque em ENTRAR.

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - VOLKSWAGEN FOX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha na memória da Central. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25320)

- Ler senha
- Gravar senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e conseqüentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

Escolha a opção

SUCESSO 

Senha lida
65535

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Teclre ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

Escolha a opção

ERRO 

Senha invalida

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - VOLKSWAGEN FOX
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Gravar Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a gravação da Senha lida. Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento, deve entrar com a senha que foi lida anteriormente. Aperte ENTER, para continuar o procedimento. Caso não queria continuar, aperte ESC então voltará a tela inicial do procedimento

12º Passo

Após entrar com a da senha **correta**, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da senha foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** e volta a tela inicial do procedimento.

Caso não queria continuar, aperte ESC então voltará a tela inicial do procedimento

OBS.: Caso a senha não for gravada ou houver erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Tecele **ENTER** para sair da tela e reiniciar o procedimento.

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN POLO
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
LER SENHA E GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Polo) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- POLO

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Volkswagen\Fox

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN POLO

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR LER SENHA E GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV NR) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 25320 ou SMD 95320)
OBS: Este procedimento serve para a memória SMD (25320) ou para a memória SMD (95320). Toque em ENTRAR.

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - VOLKSWAGEN POLO
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha na memória da Central. Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25320)

- Ler senha
- Gravar senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e conseqüentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

Escolha a opção

SUCESSO

Senha lida
65535

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Teclre ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

Escolha a opção

ERRO

Senha invalida

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - VOLKSWAGEN POLO
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV NR
GRAVAR SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

10º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Gravar Senha) Entrando nesta opção irá ser realizada a gravação da Senha lida. Toque em ENTRAR.

11º Passo

Neste momento, deve entrar com a senha que foi lida anteriormente. Aperte ENTER, para continuar o procedimento. Caso não queria continuar, aperte ESC então voltará a tela inicial do procedimento

12º Passo

Após entrar com a da senha **correta**, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da senha foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** e volta a tela inicial do procedimento.

Caso não queria continuar, aperte ESC então voltará a tela inicial do procedimento

OBS.: Caso a senha não for gravada ou houver erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. **Senha Inválida.** Tecele **ENTER** para sair da tela e reiniciar o procedimento.

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.NR



**Central
Magneti Marelli IAW 4GV
fechada**

**Etiqueta de
Identificação da
Central Magneti
Marelli IAW 4GV**



**Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli
IAW 4GV**



ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR



Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

Identificação da Memória SMD 95320 na Central Magneti Marelli IAW 4GV

