

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT LEITURA DA CHAVE MESTRA (PINÇA) 4AFB - 59FB

SR110166 CARGA 143







• •

DIVISÃO CARGA 2 DO REMAP LIGHT LEITURA DA CHAVE MESTRA (PINÇA) 4AFB - 59FB

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELII IAW 4AFB

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4AFB Chave Mestra Via Pinça Soic 8	03
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4 AFB.P1	06
Ilustração decomo Conectar a Pinça Soic 8 na memória da Central Magneti Marelli IAW 4 AFB.P1	07

CENTRAL MAGNETI MARELII IAW 4AFB / 4SF / 59FB / 5NF

Rotina Para Verificação	- Central Magneti Marelli IAW 4AFB / 4SF /59FB / 5NF	
Partida de Emergencia	Via Diagnostico	90

CENTRAL MAGNETI MARELII IAW 5NF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NF Chave Mestra Via Cabo 8 Vias	13
Ilustração da Desmontagem e Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NF	16
Ilustração Visualizando no Circuito a soldagem do Cabo 8 Vias	17









CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB.P1

CONTINUA

D



GOLD

Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1 Fechada

 $\mathbf{0}$

Etiqueta de Identificação Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1





CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB ILUSTRAÇÃO DE COMO CONECTAR A PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA DA CENTRAL



GOLD

Seta amarela indica a posição da memória na placa de circuito da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1

07

Visualização mais ampliadada da memória a ser programada, a seta amarela indica o pino um da memória.





Posição da pinça soic 8 na memória da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1 a ser programada



















