

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET ECU BOSCH 0281012474 2.8 DIESEL (35P08) VIA PINÇA SOIC 8 DEIXA ECU VIRGEM PARA CODIFICAR - DUCATO / BOXER / JUMPER

> SR110199 CARGA 173

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR







RESET ECU BOSCH 0281012474 2.8 DIESEL (35P08) VIA PINÇA SOIC 8

DEIXA ECU VIRGEM PARA CODIFICAR - DUCATO / BOXER / JUMPER

CITROEN - JUMPER

Rotina Para Verificação - Citroen Jumper - Central 0281012474 2.8 Diesel	.03
Rotina Para Verificação - Citroen Jumper Central 0281012474 2.8 Diesel - Reset Via Pinça	.04
Rotina Para Verificação - Citroen Jumper Central 0281012474 2.8 Diesel - Ler Senha Via Pinça	.06
FIAT - DUCATO	
Rotina Para Verificação - Fiat Ducato - Central 0281012474 2 8 Diesel	07

r totina i ara vonnoaşao	i lat D'abato	00111101 0201	0121112.0	D10001	
Rotina Para Verificação - Central 0281012474 2.8	Fiat Ducato Diesel - Rese	t Via Pinça			

Rotina Para Verificação - Fiat Ducato Central 0281012474 2.8 Diesel - Ler Senha Via Pinça.....10

PEUGEOT - BOXER

Rotina Para Verificação - Peugeot Boxer - Central 0281012474 2.8 Diesel	11
Rotina Para Verificação - Peugeot Boxer Central 0281012474 2.8 Diesel - Reset Via Pinça	12
Rotina Para Verificação - Peugeot Boxer Central 0281012474 2.8 Diesel - Ler Senha Via Pinça	14

MODULO PLD - FIAT DUCATO

Ilustração do Módulo PLD - Fiat Ducato	15
Ilustração da Placa de Circuito do Módulo PLD - Fiat Ducato	16
Ilustração da Memória SMD 35P08 na Placa de Circuito do Módulo PLD - Fiat Ducato	.17
Ilustração daAplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 35P08	.18







CONTINUA NA PRÓXIMA

- D) Se nao na mau contato
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.









CONTINUA NA PRÓXIMA

- E) Uso da Pinça invertida.
- E) Dinas descenteda
- F) Pinça desgastada.









CONTINUA NA PRÓXIMA

- D) Se nao na mau contato
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.











