

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 32B
MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004 IMMO - J66D

SR110084
CARGA 054

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

CODIFICAÇÃO 32B
MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004 IMMO - J66D**MERCEDES SPRINTER ANO 2001 A 2004****IMOBILIZADOR J66D**

Rotina Para Verificação Imobilizador J66D Codificar Chave.....	03
Rotina Para Verificação Imobilizador J66D Codificar Chave Via Cabo MB-C.....	04
Ilustração do Imobilizador J66D.....	06
Ilustração dos fios Soldados no Circuito do Imobilizador.....	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004
CODIFICAR CHAVE**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHAMERCEDES: (SPRINTER - 01 A 04)

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas.(neste procedimento seleccione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento seleccione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento seleccione Codificação 32B) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 32B

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004
CODIFICAR CHAVE VIA CABO MB-C

4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione TEMIC J66D) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 32B

• TEMIC J66D

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Cabo MB-C).

Interface

***\TEMIC J66D

• Cabo MB-C

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione MC68HC08AZ32A).

Microprocessador

***\TEMIC J66D\Cabo MB-C

• MC68HC08AZ32A

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Microprocessador

Alerta ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004
CODIFICAR CHAVE VIA CABO MB-C

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.

B) Para continuar seleccione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Microprocessador

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento seleccione **ENTER** e vai para 10º Passo). Caso não queira prosseguir, seleccione **ESC**, e voltará no 6º Passo novamente.

Microprocessador

Informacao ⓘ

Solde os Fios de acordo com o manual

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

10º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Microprocessador

Aguarde ⓘ

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

IMOBILIZADOR J66D
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR



IMOBILIZADOR J66D

MERCEDES SPRINTER - ANO 01 A 04

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

MERCEDES SPRINTER - ANO 2001 A 2004

ILUSTRAÇÃO DOS FIOS SOLDADOS NO CIRCUITO DO IMOBILIZADOR J66D



A foto acima mostra o Imobilizador MASK J66D fechado. A foto abaixo mostra a localização dos fios soldados no circuito do imobilizador.

