

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN  
COM CONECTOR PSA CAN**

**SR110090  
CARGA 13**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

### CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	13

### CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	19
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	20

### CITROEN - C3 - ANO 2001 EM DIANTE

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	22
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	27

### CITROEN - C5 - ANO 2001 EM DIANTE

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	29
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	32
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	34

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

### CITROEN - PICASSO

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	36
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	40

### CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	42
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	45
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	46
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	47

### CITROEN - XSARA

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	49
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	52
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	53

### CITROEN - XSARA

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	55
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	58
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	59
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	60

## INDICE

**PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN  
COM CONECTOR PSA CAN****CITROEN - XSARA****IMOBILIZADOR B.S.I. 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3.....	62
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	65
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	66
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	67

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

### PEUGEOT - 206

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	69
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	72
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	73

### PEUGEOT - 206

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	75
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	78
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	79
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	80

### PEUGEOT - 207

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	82
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	85
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	86

### PEUGEOT - 207

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	88
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	91
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	92
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	93

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

### PEUGEOT - 307 ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	95
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	98
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	99

### PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	101
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	104
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	105
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	106

### PEUGEOT - 406

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	108
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	111
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	112

### PEUGEOT - 406

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	114
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	117
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	118
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	119

## INDICE

## PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN COM CONECTOR PSA CAN

### PEUGEOT - 406

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 3

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3.....	121
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	124
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	125
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	126

### PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	128
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	131
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	132

### PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 2

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	134
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	137
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	138
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	139

### PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

#### IMOBILIZADOR B.S.I. 1

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	141
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	144
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	145

**INDICE****PROGRAMAÇÃO PEUGEOT E CITROEN  
COM CONECTOR PSA CAN****PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006****IMOBILIZADOR B.S.I. 2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	147
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	150
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	151
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	152

**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006****IMOBILIZADOR B.S.I. 1**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1.....	154
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	157
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	158

**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006****IMOBILIZADOR B.S.I. 2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2.....	160
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I.2	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	163
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	164
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 2	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	165

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Berlingo) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Berlingo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Berlingo\Imobilizador

- 2001 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**7º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**8º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. I Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. I Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. I Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. I Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veiculo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. I Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. I Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. | Siemens

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. | Siemens

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Berlingo) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Berlingo

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Berlingo\Imobilizador

- 2001 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**7º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**8º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**

**IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - BERLINGO - ANO 2001 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens  
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - C3  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione C3) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C3

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\C3

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - C3  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**4º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\C3\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - C3  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**5º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**6º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 5, 6 e 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**7º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - C3**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veiculo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C3

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - C5**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione C5) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- C5

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\C5

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - C5  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**4º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\C5\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - C5  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**5º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**6º Passo**



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 5, 6 e 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**7º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - C5**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- **Apaga memoria**
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - C5

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Picasso) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Picasso

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione B.S.I. 1)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Citroen\Picasso

- B.S.I. 1

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador Siemens) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Picasso \B.S.I. 1

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. 1\Siemens

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO CITROEN - PICASSO

### IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - PICASSO

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Picasso) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Picasso

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione B.S.I. 2)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Citroen\Picasso

- B.S.I. 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2002 em  
diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Picasso.B.S.I. 2

- 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2002 em diante

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

### 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**CITROEN - PICASSO - ANO 2002 EM DIANTE**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Xsara) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Xsara) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Xsara\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - XSARA**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veiculo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Citroen

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Xsara) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- Xsara

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Citroen\Xsara

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

### 4º Passo

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. III) Toque em ENTRAR.

### 5º Passo

Interface

\*\*\*\B.S.I. III

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
CITROEN - XSARA  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

\*\*\*B.S.I. III Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**CITROEN - XSARA**

### IMOBILIZADOR B.S.I. III - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

\*\*\*B.S.I. III\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens  
\*\*\*\B.S.I. III\Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XSARA

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 206  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 206) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\206

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT 206**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\206\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 206  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 206  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 206) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\206

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT 206**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\206\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT 206**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT 206**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 206

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 207  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 207) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\207

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT 207**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\207\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 207  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens  
Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 207  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 207) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Citroen

- 207

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\207

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT 207**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\207\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT 207  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

## PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT 207**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**VOLTA  
AO  
INDICE**

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT 207

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens  
Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 307) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\307

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\307\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 307) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Peugeot

- 307

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\307

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Berlingo\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 307 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 406) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\406\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 406**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 406) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\406\Imobilizador

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 406**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - 406**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Citroen)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 406) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 406

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\406

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Imobilizador B.S.I. III) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2001 em diante

- B.S.I. I
- B.S.I. II
- B.S.I. III

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. III

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 406  
IMOBILIZADOR B.S.I. III**

**6º Passo**



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**7º Passo**



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

\*\*\*B.S.I. III Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - 406**

### IMOBILIZADOR B.S.I. III - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens

\*\*\*B.S.I. III\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. III Siemens  
\*\*\*\B.S.I. III\Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 406

## IMOBILIZADOR B.S.I. III - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. III Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. III Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 607) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\607

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\607\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 607) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- 607

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\607

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\607\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 607 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 807) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Peugeot

- Berlingo

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\807

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\807\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione 807) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- 807

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\807

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\807\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.


B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. I\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 807 - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Partner) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\Partner

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Partner\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. I) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. I

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. I**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. I - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*B.S.I. \Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Numero de chaves a  
apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Entrada de dados

Digite a senha do  
imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. I - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens  
Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Peugeot)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Partner) Toque  
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante/Peugeot

- Partner

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Peugeot\Partner

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**  
**IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2003 a 2006) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Partner\Imobilizador

- 2003 a 2006

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador B.S.I. II) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\2003 a 2006

- B.S.I. I
- B.S.I. II

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\B.S.I. II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006  
IMOBILIZADOR B.S.I. II**

### 7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

## 10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006**

### IMOBILIZADOR B.S.I. II - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO

#### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória) Toque em ENTRAR.

B.S.I. II Siemens

\*\*\*B.S.I. II Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NÃO volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

#### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. II Siemens

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. II Siemens

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

## IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

B.S.I. Siemens  
\*\*\*\B.S.I. II\ Diagnostico  
• Numero Imobilizador  
• Apagar memoria  
• Apresentar chave  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se entrar com o  
numero de chaves que serão  
apresentadas ao veículo. para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Numero de chaves a  
apresentar  
1  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a  
senha do imobilizador. Para continuar o  
procedimento, aperte ENTER. Apertando  
ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens  
Entrada de dados  
Digite a senha do  
imobilizador  
0000  
ENTER | ESC  
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - PARTNER - ANO 2003 A 2006

IMOBILIZADOR B.S.I. II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

## 4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

B.S.I. Siemens

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

B.S.I. Siemens

Aguarde 

Executando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR