

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET ECU VALEO V42 - RENAULT KANGOO 2013)**

**SR110293  
CARGA 279**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

### RESET ECU VALEO V42 - RENAULT KANGOO 2013

#### RENAULT KANGOO ANO 2013

Rotina Para Verificação - Renault Kangoo - Ano 2013	
Central Valeo V42 - Reset Central Via Pinça Soic 8.....	03



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - KANGOO ANO 2013 - CENTRAL VALEO V 42**  
**RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Kangoo). Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Fox

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Central).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\Renault\Kangoo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - KANGOO ANO 2013 - CENTRAL VALEO V 42**  
**RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.  
(neste procedimento selecione 2013.  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Kangoo\Central

• 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Valeo V42).  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Kangoo\Central\2013

• Valeo V42

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento que será  
realizado. (neste procedimento selecione  
Pinca Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2013\Valeo V42

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - KANGOO ANO 2013 - CENTRAL VALEO V 42**  
**RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD 95640). Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Pinça SOIC 8

- SMD (95640)

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (95640)

- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória SMD 95640. Toque em **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** vai para o 8º Passo.

Escolha a opção

Informação

Conecte a pinça soic 8 na eeprom

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - KANGOO ANO 2013 - CENTRAL VALEO V 42**  
**RESET CENTRAL VIA PINÇA SOIC 8**

## 10º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.

