

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 5
ALFA - IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH 60653887

SR110061
CARGA 29

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE
CODIFICAÇÃO 5
ALFA - IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH 60653887

IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH 60653687

Rotina Para Verificação - Imobilizador Code 2 Bosch 60653687 Codificar Transponder T01 Usando o Clonny Car.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador Code 2 Bosch 60653687 Ilustração do Imobilizador.....	09
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Aclopado ao Remap III.....	10

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA ALFAROMEIO (156 98 À 01, 166 98 À 01)

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.


Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 5) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 5

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

4º Passo

Escolha o modelo do immobilizador que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione BOSC60653687) Toque em ENTRAR.

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 93C56). Toque em ENTRAR.

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Escolha a memória

Alerta ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar seleccione ENTER.
- C) Caso não queira continuar, seleccione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memória

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Para continuar seleccione ENTER. Caso não queira continuar, seleccione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memória

Pergunta ?

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687

CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

10º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 93C56. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA:1) Observe com atenção as orientações da pagina 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os possíveis erros de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria
Informacao

Conecte a pinça SOIC
8 na EEPROM 93C56

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria
Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

12º Passo



Neste momento aparecerá na tela confirmando o código do pincode lido. Para continuar o procedimento selecione ENTER. Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a opcao
Informacao

Pincode lido
4738C
Avançar?

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

13º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo




Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T01 para ser gravado, conforme ilustração [na página 10 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar seleccione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a opção

Informação 

Conecte o Clonny Car
e insira o
transponder T01

ENTER **ESC.**


VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo



Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
CODIFICAR TRANSPONDER T01 USANDO O CLONNY CAR

16º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



17º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR CODE 2 BOSCH - 60653687
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR



CODIFICAÇÃO 5 - Imobilizador Bosch 60653687

O Imobilizador usa memória serial 93C56 (SMD8) - Usar Pinça Soic 8 . O tamanho do arquivo é 256 bytes. Usar Transponder T01 PCF7935.

Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Se as chaves velhas são apagadas, o software mostra o código do PIN e prepara o transponder para ser programado via diagnóstico.

Veículos equipados com esta Unidade:

ALFA ROMEO: 156 98 à 01 , 166 98 à 01

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**