

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CODIFICAÇÃO 32
MERCEDES SPRINTER
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16**

**SR110075
CARGA 042**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 32
MERCEDES SPRINTER
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16****IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16**

Rotina Para Verificação Temic MC68HC05X16	
Codificar Chave Via Placa 01.....	03
Ilustração do Imobilizador.....	06

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16
CODIFICAR CHAVE VIA PLACA 01**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHAMERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas.(neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 32) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 32

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16
CODIFICAR CHAVE VIA PLACA 01**

4º Passo



Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador Temic) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 32

• Imobilizador Temic

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Placa 01).

Interface

***\Imobilizador Temic

• Placa 01

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione MC68HC05X16). Toque em ENTRAR.

Microprocessador

***\Placa 01

• MC68HC05X16

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16
CODIFICAR CHAVE VIA PLACA 01

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Microprocessador

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

8º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
 B) Para continuar selecione ENTER.
 C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Microprocessador

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

9º Passo

Neste momento deve-se retirar o microprocessador MC68HC05X16 e soldar na placa 01. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 10º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Microprocessador

Informacao 

Retire o microprocessador MC68HC055X16 e solde na placa 01

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

10º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Microprocessador

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR TEMIC MC68HC05X16
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR



**IMOBILIZADOR TEMIC
MC68H05X16**

CODIFICAÇÃO 32 - Mercedes Sprinter - Imobilizador Temic - MC68HC05X16

Memória Motorola MC68HC05X16 QFP64 - Soldar na placa de circuito especial.
Tamanho MC68HC05X16 256 bytes.

Usar Transponder T20.

Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA MERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)