

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA ALARME MEGAMOS  
GM ASTRA - ZAFIRA - ANO 2001  
TIPO 1 PINÇA SOIC 8 93C46**

**SR110106  
CARGA 117**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

**LEITURA DE SENHA ALARME MEGAMOS GM  
ASTRA - ZAFIRA - ANO 2001 - TIPO 1 PINÇA SOIC 8 93C46****GM - ASTRA ANO 2001 A 2008****ALARME MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....03

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos  
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....05

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos  
Bypass Via Pinça Soic 8.....06

**GM - ASTRA FLEX ANO 2001 A 2008****ALARME MEGAMOS**

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos.....07

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos  
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....09

Rotina Para Verificação - Alarme Megamos  
Bypass Via Pinça Soic 8.....10

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme.)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Astra

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2001 a 2008). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Astra\Alarme

- 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Alarme\2001 a 2008

- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2001 a 2008\Megamos

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 


Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Bypass).  
Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Escolha a opção

Aguarde 

Programando..

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS**

### 1º Passo




Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione GM)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo




Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\GM

- Astra Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo




Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Alarme.)  
Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS**

### 4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2001 a 2008). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\GM\Astra Flex\Alarme

- 2001 a 2008

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Megamos). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Alarme\2001 a 2008

- Megamos

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\2001 a 2008\Megamos

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha o chip

\*\*\*\Megamos\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**GM - ASTRA FLEX - ANO 2001 A 2008**  
**ALARME MEGAMOS - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Bypass).  
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler Senha
- Bypass


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Neste momento está sendo processada a  
operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando..

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR