

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES NISSAN SENTRA
IMOBILIZADOR NATS6**

**SR110268
CARGA 244**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES NISSAN SENTRA
IMOBILIZADOR NATS6****NISSAN SENTRA ANO 2008 À 2009**

Rotina Para Verificação - NISSAN - SENTRA - Ano 2008 à 2009	
Imobilizador NATS 6 - Diagnostico.....	03
Rotina Para Verificação - NISSAN - SENTRA - Ano 2008 à 2009	
Imobilizador NATS 6 - Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - NISSAN - SENTRA - Ano 2008 à 2009	
Imobilizador NATS 6 - Contra Senha Via Diagnostico.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Nissan)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Nissan

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sentra) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Nissan

- Sentra

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste
procedimento selecione 2008 a 2009)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Nissan\Sentra

- 2008 a 2009

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione immobilizador). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Sentra\2008 a 2009

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado. (neste procedimento seleccione NATS 6). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Imobilizador

• NATS 6

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento que será realizado. (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\NATS 6

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - DIAGNOSTICO**

7º Passo



Interface

Informacao 


Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009

IMOBILIZADOR NATS 6 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves. Toque em ENTRAR.

NATS 6

***\NATS 6\Diagnostico

- Chaves
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

chaves

- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

12º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha da chave que irá ser apresentada, e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
Imobilizador

Digite a senha
0000

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo

Neste momento deve-se inserir a chave na ignição para realizar a apresentação. Obs: A ignição deverá ser mantida ligada. Toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
Informacao

Insira a chave 1 na ignicao e a mantenha ligada

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

15º Passo



Neste momento está sendo processado procedimento.



Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecele **ENTER** e volta ao 10º passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
NISSAN - SENTRA - ANO 2008 À 2009
IMOBILIZADOR NATS 6 - CONTRA SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Contra Senha. Toque em ENTRAR.

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para realizar o procedimento e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Teclé **ENTER** e volta ao 1º passo.