

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100
PÁLIO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI VIA OBDII

SR110091
CARGA 048

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE
CODIFICAÇÃO 100
PÁLIO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI VIA OBDII

PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4

Rotina Para Verificação Painel Magneti Marelli 178-4
Ler Code e Preparar Chave Via Diagnostico.....03

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (PALIO 08 EM DIANTE)

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painel 178-4) Toque em ENTRAR.

Painel

***\Codificacao 100

• Painel 178-4

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).

Interface

***\Painel 178-4

• Diagnostico

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



6º Passo



Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 7º Passo. Apertando ESC, volta ao 5º Passo.

Interface

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 8º Passo.

Interface
Pergunta ?
Ler o Pincodex
SIM NAO
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento seleccione ENTER e vai para 9º Passo). Caso não queira prosseguir, seleccione ESC, e voltará no 5º Passo novamente.

Interface
Informacao i
Conecte o adaptador
OBDII ou OBDII MIC
no painel e ligue
a ignicao
ENTER ESC.
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Interface
Aguarde i
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE