

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100A
FIAT ANO 2008 EM DIANTE - PAINEL MARELLI VIA PINÇA SOIC 8

SR110092
CARGA 056

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 100A
FIAT ANO 2008 EM DIANTE - PAINEL MARELLI VIA PINÇA SOIC 8****PAINEL MAGNETI MARELLI**

Rotina Para Verificação Painel Magneti Marelli
Ler Code e Preparar Chave Via Diagnostico.....03

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (08 EM DIANTE)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

The screenshot shows a menu titled 'Ferramentas'. At the top, the word 'Ferramentas' is repeated. Below it, 'Clonny Car' is selected and highlighted with a white background. At the bottom of the screen, there are four buttons: 'Voltar', 'Acima', 'Abaixo', and 'Entrar'. A red arrow points to the 'Entrar' button.

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

The screenshot shows a menu titled 'Clonny Car'. Below the title, 'Ferramentas\Clonny Car' is displayed. 'Codificação' is selected and highlighted with a white background. At the bottom of the screen, there are four buttons: 'Voltar', 'Acima', 'Abaixo', and 'Entrar'. A red arrow points to the 'Entrar' button.

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100A) Toque em ENTRAR.

The screenshot shows a menu titled 'Codificacao'. Below the title, '***\Codificacao' is displayed. 'Codificacao 100A' is selected and highlighted with a white background. At the bottom of the screen, there are four buttons: 'Voltar', 'Acima', 'Abaixo', and 'Entrar'. A red arrow points to the 'Entrar' button.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Painel

***\Codificacao 100A

• Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).

Interface

***\Painel Marelli

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 7º Passo. Apertando ESC, volta ao 5º Passo.

Interface

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 8º Passo.

Interface
Pergunta ?
Ler o Pincodé
SIM NAO
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento seleccione ENTER e vai para 9º Passo). Caso não queira prosseguir, seleccione ESC, e voltará no 5º Passo novamente.

Interface
Informacao i
Conecte o adaptador
OBDII ou OBDII MIC
no painel e ligue
a ignicao
ENTER ESC.
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Interface
Aguarde i
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE