

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES  
RENAULT NOVO CLIO - LOGAN E SANDERO**

**SR110096  
CARGA 100**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

## INDICE

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES RENAULT  
NOVO CLIO, LOGAN E SANDERO**RENAULT - CLIO ANO 2003 a 2011****IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....04

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....07

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Apagar Memória Via Diagnóstico.....08

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2  
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....09

**BODY COMPUTER**

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....10

**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 a 2011****IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....13

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....16

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Apagar Memória Via Diagnóstico.....17

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2  
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....18

**BODY COMPUTER**

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....19

**RENAULT - LOGAN ANO 2007 a 2011****IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....22

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Número Imobilizador Via Diagnóstico.....25

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3  
Apagar Memória Via Diagnóstico.....26

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2  
Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....27

**BODY COMPUTER**

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....28

## INDICE

# LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO CHAVES RENAULT NOVO CLIO, LOGAN E SANDERO

## RENAULT - SANDERO ANO 2008 a 2011

### IMOBILIZADOR 3

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....	31
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3 Número Imobilizador Via Diagnóstico.....	34
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3 Apagar Memória Via Diagnóstico.....	35
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	36

### BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	37
---	----

## RENAULT - SYMBOL ANO 2009 a 2011

### IMOBILIZADOR 3

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....	40
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3 Número Imobilizador Via Diagnóstico.....	43
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3 Apagar Memória Via Diagnóstico.....	44
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	45

### BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	46
---	----

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clio) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste  
procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011  
IMOBILIZADOR 3**

### 4º Passo




Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011  
IMOBILIZADOR 3**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clío) Toque em  
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clío

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste  
procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Clío

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Clio \2003 a 2011

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 4º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Novo Clio\2003 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Novo Clio \2003 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

• Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2007 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Logan

- 2007 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 4º Passo




Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Logan\2007 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\* Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Logan) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Logan

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2007 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Renault\Logan

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Logan\2007 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - LOGAN ANO 2007 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

## 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Sandero) Toque  
em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste  
procedimento selecione 2008 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011  
IMOBILIZADOR 3**

### 4º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Sander0\2008 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011  
IMOBILIZADOR 3**

**6º Passo**



**7º Passo**



**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**8º Passo**



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Sandero) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Sandero

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Sandero

- 2008 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Sandero \2008 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SANDERO ANO 2008 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Symbol) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2009 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 4º Passo




Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Symbol\2009 a 2011

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento seleccione  
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3**

### 6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

### 7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

### 8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - NÚMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNÓSTICO**

### 9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 10º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

### 11º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APAGAR MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.


Imobilizador 3

\*\*\*\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo



Aperte SIM para dar continuidade ao procedimento. . Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta

Apagar memoria  
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo



Neste momento deverá ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chaves). Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

\*\*\* Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

000000000000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Symbol) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Symbol

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2009 a 2011).  
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

\*\*\*\Fabricante\Renault\Symbol

- 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Body  
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Clio \2009 a 2011

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste  
procedimento selecione Siemens). Toque  
em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Body Computer

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Pinca  
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Body Computer\Siemens

- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT - SYMBOL ANO 2009 A 2011**  
**BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

### 7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

\*\*\*\Siemens\Pinca SOIC8

- SMD (93C66)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C66)

- Ler senha


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar