

# REMAP



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT  
LEITURA SENHA - RESET IMOBILIZADOR  
E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES  
CLIO ANO 98 A 02 - KANGOO - MASTER**

**SR110182  
CARGA 162**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**GOLD**  
*Evolution*

**INDICE****DIVISÃO CARGA 1 LIGHT****LEITURA SENHA - RESET IMOBILIZADOR  
E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES****CLIO ANO 98 A 02 - KANGOO - MASTER****RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR UCH1**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Numero Imobilizador Via Diagnóstico.....	06
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Partida de Emergência Via Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	09
Procedimento Correto para Gravar Chaves e Tele Comando da Linha Renault UCH1.....	24

**IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Numero Imobilizador Via Diagnóstico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	14
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Partida de Emergência Via Diagnóstico.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	16

**IMOBILIZADOR P8200032776H**

Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	19
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Reset Via Pinça Soic 8.....	20
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	25
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	26

**IMOBILIZADOR P7700312251G**

Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	22
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Reset Via Pinça Soic 8.....	23
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	27
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	28

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR**

### 1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Renault)  
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste  
procedimento selecione Clio) Toque em  
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione  
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

\*\*\*\Renault\Clio\Ate 2002

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - UCH1 VIA DIAGNOSTICO**

### 4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 6º Passo

Escolha o sistema que será feito o procedimento. (neste procedimento seleccione Imobilizador UCH1) Toque em

Escolha o sistema

\*\*\*\Sagem\Diagnostico

- Imobilizador UCH1
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - UCH1 VIA DIAGNOSTICO**

**7º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**8º Passo**



Escolha a opcao  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 7, 8 e 9 é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**9º Passo**



Interface  
Alerta

Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - UCH1  
NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

\*\*\*\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1**  
**APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
 (neste procedimento selecione Apaga  
 Memoria) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

\*\*\*\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Partida de Emergência ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando SIM segue o procedimento.  
 Apertando NAO volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Pergunta ?

Apagar memoria  
 Tem Certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
 para dar continuidade ao procedimento.  
 Aperte **ENTER** para continuar o  
 procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
 Passo.

Imobilizador UCH1

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
 operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
 AO  
 INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1**  
**PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

\*\*\*\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Entrada de dados ⓘ

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1**  
**APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo



Imobilizador UCH1

\*\*\*\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo



Imobilizador UCH1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

### 3º Passo



Imobilizador UCH1

Entrada de dados

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1**  
**APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**


### 3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o sistema que será feito o procedimento. (neste procedimento seleccione Imobilizador) Toque em

Escolha o sistema

\*\*\*\Sagem\Diagnostico

- Imobilizador UCH1
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

**4º Passo**



Interface  
Informacao

Adaptadores:  
OBD II  
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**5º Passo**



Escolha a opção  
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ATENÇÃO:** Nos passos 4, 5 e 6 é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

**6º Passo**



Interface  
Alerta


Conector OBD II MIC  
nao conectado usando  
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR  
NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.



Imobilizador

\*\*\*\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Imobilizador

Informação 

Ligue a ignicao


ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



Imobilizador

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATÉ ANO 2002 - IMOBILIZADOR**  
**APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO**

### 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
 (neste procedimento selecione Apaga  
 Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

\*\*\*\Imobilizador

- Numero Imobilizador ▶
- Apaga memoria ▶
- Partida de Emergência ▶
- Apresentar chaves ▶

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 2º Passo

Apertando SIM segue o procedimento.  
 Apertando NAO volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Pergunta ?

Apagar memoria  
 Tem Certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição  
 para dar continuidade ao procedimento.  
 Aperte **ENTER** para continuar o  
 procedimento. Apertando ESC volta ao 1º  
 Passo.

Imobilizador

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a  
 operação.

Imobilizador

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
 AO  
 ÍNDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR**  
**PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

## 1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.  
 (neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

\*\*\*\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Entrada de dados

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

## 3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**  
**RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR**  
**APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

### 1º Passo

Imobilizador

\*\*\*\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

### 2º Passo

Imobilizador

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

### 3º Passo

Imobilizador

Entrada de dados

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER | ESC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR  
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

### 3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador  
Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador  
Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P8200032776H**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P8200032776H) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

### RENAULT CLIO ATE ANO 2002

#### IMOBILIZADOR - P8200032776H - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

### 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

\*\*\*\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

### 6º Passo



Após a leitura da senha aparecerá esta tela mostrando a senha do immobilizador indicando que o procedimento foi realizado corretamente.. Apertando ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do immobilizador:  
1111

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P8200032776H - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

## 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memória

\*\*\*\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção


\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Salvando memória  
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P7700312251G**

### 1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

\*\*\*\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

\*\*\*\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

### 3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P7700312251G) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

\*\*\*\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

## ROTINA PARA VERIFICAÇÃO RENAULT CLIO ATE ANO 2002

### IMOBILIZADOR - P7700312251G - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

#### 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

\*\*\*\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

\*\*\*\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

#### 6º Passo



Após a leitura da senha aparecerá esta tela mostrando a senha do immobilizador indicando que o procedimento foi realizado corretamente.. Apertando ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do immobilizador:  
1111

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA  
AO  
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO  
RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR - P7700312251G - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

## 4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memória

\*\*\*\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



## 5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

\*\*\*\SMD (93C46)


- Ler senha
- Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção


Aguarde 

Salvando memória  
Espere...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde 

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**RENAULT CLIO ATE ANO 2002  
IMOBILIZADOR UCH1****Procedimento correto para gravar chaves e tele comando  
da linha Renault UCH1.****COMO PROGRAMAR NOVAS CHAVES :**

A programação de novas chaves é realizada seguindo-se o procedimento abaixo:

- 1- Retirar o immobilizador e com o REMAP LIGHT (Carga 1) fazer a leitura da senha de arranque (4 dígitos); anote em lugar seguro.
- 2- Após a leitura da senha, com REMAP LIGHT (Carga 1), execute o RESET do immobilizador, deixando-o "Virgem" como o original; monte o immobilizador e coloque-o no veículo.
- 3- Programar a Chave com Tele comando utilizando o REMAP LIGHT (Carga 1) seguindo as orientações do display, quando solicitada, utilize a senha de arranque (4 dígitos) lida no principio. A segunda chave do KIT funcionará de imediato após a programação da chave com tele-comando.
- 4- Assim que terminar de gravar as chaves e desligar a ignição o led do immobilizador acende no painel para poder gravar o tele-comando e só pressionar o botão do tele-comando e ele estará programado , caso o led volte a piscar é só seguir os passos abaixo.

**PROGRAMAÇÃO DO TELE-COMANDO:**

- 1- Pressione o botão "lock" do travamento das portas que se encontra no console próximo a alavanca de marchas e mantenha-o pressionado ate que o "led" vermelho do immobilizador no painel pare de piscar e se mantenha acesso, solte o botão "lock".
- 2- Pressione o botão do tele-comando, o acionamento das portas deverá funcionar normalmente.



## IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR




Imobilizador Sagem  
removido

Identificação  
do Imobilizador Sagem




Placa de Circuito  
do Imobilizador Sagem




CONTINUA  
NA PRÓXIMA  
PAGINA


## IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8



Localização da Memória SMD 93C46



Aplicação da Pinça Soic 8



Posição da Pinça Soic 8



## IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR - SISTEMA SAGEM




Visualização do Imobilizador P7700312251G

Identificação do Imobilizador P7700312251G



Visualizando a Placa de Circuito do Imobilizador P7700312251G




Localizando a Serial EEPROM na Placa de Circuito






## IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002 LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8



Identificando a Serial EEPROM na Placa de Circuito

Aplicando a Pinça Soic 8 na memória



Posição da Pinça Soic 8 lado Pino 1

**VOLTA AO INDICE**