

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA VIA OBDII
GOL G5 - VOYAGE - SAVEIRO
FAMILIA PAINEL MAGNETI MARELLI**

**SR110222
CARGA 188**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**LEITURA DE SENHA VIA OBDII
GOL G5 - VOYAGE - SAVEIRO
FAMILIA PAINEL MAGNETI MARELLI**

**VOLKSVAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

Rotina Para Verificação - Painel Marelli.....	03
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Informações Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Ler Senha Via Diagnostico.....	07

**VOLKSVAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

Rotina Para Verificação - Painel Marelli.....	08
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Informações Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Ler Senha Via Diagnostico.....	12

**VOLKSVAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

Rotina Para Verificação - Painel Marelli.....	13
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Informações Via Diagnostico.....	16
Rotina Para Verificação - Painel Marelli Ler Senha Via Diagnostico.....	17

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\G5

- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Go\G5\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***Painel Marelli

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informacoes) Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA

***\Diagnostico

- Informacoes
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 10º
Passo.

Painel 5U092082XA

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA
***\Diagnostico
• Informacoes
• Ler Senha
Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel 5U092082XA
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRA

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel 5U092082XA
Aguarde
Lendo...
Voltar ACIMA ABAIXO ENTRA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Saveiro) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Saveiro

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Saveiro

- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Saveiro\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Painel\2008 em diante

• Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***Painel Marelli

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Informacoes) Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA

***\Diagnostico

- Informacoes
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Painel 5U092082XA

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - SAVEIRO - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA
***\Diagnostico
• Informacoes
• Ler Senha
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel 5U092082XA
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER | ESC
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel 5U092082XA
Aguarde
Lendo...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Volkswagen\Voyage

- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Voyage\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Marelli) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Painel\2008 em diante

• Painel Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***Painel Marelli

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção


Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Informacoes) Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA

***\Diagnostico

- Informacoes
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 10º
Passo.

Painel 5U092082XA

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI - LER SENHA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler Senha)
Toque em ENTRAR.

Painel 5U092082XA

***\Diagnostico

- Informacoes
- Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Painel 5U092082XA

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a
operação.

Painel 5U092082XA

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR