

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CODIFICAÇÃO 100C
NOVO UNO 2010 PAINEL CONTINENTAL
VIA DIAGNÓSTICO**

**SR110251
CARGA 225**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 100C
NOVO UNO 2010 PAINEL CONTINENTAL
VIA DIAGNÓSTICO****FIAT PAINEL CONTINENTAL**

Rotina para verificação Painel Continental	
Preparar chave via diagnóstico.....	03
Rotina para verificação Painel Continental	
Apresentar chave via diagnóstico.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: NOVO UNO ANO 2010

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100C) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100C

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

4º Passo



Escolha o modelo do Painel que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painel Continental) Toque em ENTRAR.

PAINEL

***\Codificacao 100C

• Pain. Continental

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico. Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Painel Siemens

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

Painel 178-4
***\Diagnostic
• Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Preparação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção
***\Diagnostic\Chaves
• Preparacao
• Apresentacao

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deve ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 10º Passo.

Escolha a opção
Informacao !

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 13º Passo. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Escolha a opção

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

13º Passo

Neste momento irá aparecer o número de chaves que vão ser codificadas.

- A) O número 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar selecione ENTER.
- C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 10º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1


ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 15º Passo

Escolha a opção

Pergunta 

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR


**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
PREPARAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

15º Passo



Neste momento deve-se conectar o OBDII na tomada de diagnose. Para continuar o procedimento seleccione ENTER). Caso não queira prosseguir, seleccione ESC, e voltará no 10º Passo novamente.

Escolha a opção

Informação 

Conecte o OBD II na tomada de diagnostico


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo



Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a opção

Aguarde 

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT PAINEL CONTINENTAL
APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que vai ser verificado. (neste procedimento Apresentação) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico\Chaves

- Preparacao
- **Apresentacao**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve entrar com o Fiat Code. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve desligar a ignição e logo em seguida ligar novamente. Aperte ENTER para continuar, apertando ESC, volta para o 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Desligue e ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.

Escolha a memória

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar