

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA NO IMOBILIZADOR
DO COROLLA ANO 08 A 10
(QUANDO PERDEU TODAS AS CHAVES)**

**SR110185
CARGA 168**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA NO IMOBILIZADOR
DO COROLLA ANO 08 A 10
(QUANDO PERDEU TODAS AS CHAVES)**

COROLLA ANO 2008 A 2010 - CENTRAL

Rotina Para Verificação - Toyota Corolla - Diagnóstico.....	03
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Diagnóstico - Apresentar ECU Motor.....	06
Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Diagnóstico - Apresentar Imobilizador.....	07

COROLLA ANO 2008 A 2010 - IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação - Toyota Corolla Ano 2008 a 2010 Apresentar Chaves Via Pinça Soic 8.....	08
---	----

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA ANO 2009

Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Porta Luvas.....	12
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Acabamento do Rádio.....	13
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Parafuso do Air Bag.....	14
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Painel de Instrumentos.....	15
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Acabamento do Volante.....	16
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Acabamento do Painel.....	17
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Tabelier.....	18
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Retirando o Tabelier Esquerdo e Direito.....	19
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo Grade de Saída de Ar.....	20
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Removendo o Imobilizador.....	21
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Identificando o Imobilizador.....	22
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 83C56.....	23
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Acopamento ao REMAP III.....	24

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA
CENTRAL - DIAGNOSTICO**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o combustível a ser usado no
veículo. (neste procedimento selecione
Flex) Toque em ENTRAR.

Combustível

Fabricante\Toyota\Corolla

- Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA
CENTRAL - DIAGNOSTICO**

4º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado .
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Toyota\Corolla\Flex

• Central

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste
procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Corolla\Flex\Central

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA
CENTRAL - DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opção
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA COROLLA

CENTRAL - DIAGNOSTICO - APRESENTAR ECU MOTOR

9º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apres. ECU-Motor). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\Central\Diagnostico

- Apres. ECU-Motor
- Apres. Imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Escolha a opcao

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

11º Passo

Neste está sendo executado o procedimento e na tela aparece os minutos restantes para execução.. Apertando ESC volta ao 9º Passo

Escolha a opcao

Aguarde

Executando apresentacao

Restam:
28 minutos

ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA COROLLA

CENTRAL - DIAGNOSTICO - APRESENTAR IMOBILIZADOR

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apres. Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Central\Diagnostico

- Apres. ECU-Motor
- Apres. Imobilizador

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Neste está sendo executado o procedimento e na tela aparece os minutos restantes para execução.. Apertando ESC volta ao 1º Passo

Escolha a opção

Aguarde

Executando apresentacao

Restam:
30 minutos

ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Corolla) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Corolla

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o combustível a ser usado no
veículo. (neste procedimento selecione
Flex) Toque em ENTRAR.

Combustível

Fabricante\Toyota\Corolla

- Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado .
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Toyota\Corolla\Flex

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2008 a 2010). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Flex\Imobilizador

• 2008 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\2008 a 2010

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 93C56). Toque em ENTRAR.

8º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Numero chaves). Toque em ENTRAR.

9º Passo

Neste momento deve-se escolher o numero de chaves a apresentar. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

10º Passo

Neste momento o Clonny Car deve ser conectado no REMAP III, para dar continuidade ao procedimento. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA COROLLA ANO 2008 A 2010
IMOBILIZADOR - APRESENTAR CHAVES VIA PINÇA SOIC 8**

11º Passo



Neste momento está sendo processada a leitura do transponder. Caso inserir o transponder errado, ou não inserir o transponder. Irá aparecer a mensagem CLONNY CAR ERRO CHAVE NÃO DETECTADA.



**IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA
RETIRADA DO IMOBILIZADOR - REMOVENDO O PORTA LUVAS**



Tirando o acabamento da coluna



Removendo o porta luvas inferior



Removendo o suporte do porta luvas

**CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA**

**IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA
DO IMOBILIZADOR - REMOVENDO O ACABAMENTO DO RÁDIO**



Retirando o difusor de ar



Retirando o acabamento do radio




Desencaixar a parte de cima do acabamento do radio

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR - REMOVENDO O PARAFUSO DO AIR BAG



Retirar o parafuso Phillips que prende o porta luvas



Retirando o porta luvas superior




Retirando o parafuso do Air bag

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O PAINEL DE INSTRUMENTOS



Retirando o acabamento do painel de instrumentos



Retirando o painel



Retirando o conector do chicote do painel

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O ACABAMENTO INFERIOR DO VOLANTE



Retirando o conector do Air bag

Retirando o conector do alerta



Retirando o acabamento inferior do volante

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O ACABAMENTO DO PAINEL



Retirando o acabamento
esquerdo do painel

Retirando o acabamento
direito do painel



Retirando o difusor
de ar direito



IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O TABELIER



Retirando o parafuso do Tabelaier



Retirando o parafuso do Tabelaier



Desencaixando as presilhas do Tabelaier

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O TABELIER ESQUERDO E DIREITO



Desencaixando a presilha do tabelier



Retirando o Tabelier do lado direito



Retirando o Tabelier do lado esquerdo

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO A GRADE DE SAIDA DO AR



Tabelier retirado

Visão sem o Tabelier



Retirando a grade da saída de ar



IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR REMOVENDO O IMOBILIZADOR



Forçando o immobilizador para solta-lo das travas

Retirando o Imobilizador



Visão do Imobilizador

IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009 ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR IDENTIFICANDO O IMOBILIZADOR



Identificação do Imobilizador

Imobilizador fora da caixa



Placa de circuito do Imobilizador



**IMOBILIZADOR TOYOTA COROLLA 2009
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO IMOBILIZADOR
APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA SMD 93C56**



Localização da memória 93C56

Conectando a Pinça Soic 8 na EEPROM serial 93C56




ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**